

Návod k údržbě a použití přilby

Všeobecné informace:

Přilba je určena jako osobní ochranný prostředek hlavy chránící uživatele, zejména před mechanickým úrazem hlavy způsobeným nárazem.

Před použitím přilby si pečlivě přečtete přiložené instrukce, tak aby zakoupená přilba správně sloužila svému účelu. Po dobu používání přilby si návod uschovejte.

Přilba, stejně jako jiné produkty podléhá životnosti a opotřebením v závislosti na péči, která je věnována při jejím používání, údržbě a skladování. Dle současných standardů je životnost přilby cca pět let od data pořízení.

Má-li přilba poskytovat náležitou ochranu, musí být správně vybrána a seřízena podle velikosti hlavy uživatele.

Před každým použitím zkontrolujte, zda není přilba poškozená. Nepoužívejte přilbu, která je poškozená.

Přilba je ochranný prvek navržený a vyrobený tak, aby pohltila energii nárazu částečným porušením nebo poškozením skořepiny a náhlavní vložky, a proto nedoporučujeme po pádu nebo jiném poškození dále přilbu používat, a to ani tehdy, není-li poškození zjevné.

Přilby se nesmí upravovat za účelem montáže příslušenství jinak, než doporučuje výrobce přilby. Nesmí se používat nátěry, rozpouštědla, lepidla nebo samolepící nálepky (etikety) kromě těch, které jsou v souladu s pokyny a údaji výrobce.

Správný výběr:

Při výběru helmy je důležité vybrat si správnou velikost a model dle způsobu využití. Pro vaši bezpečnost si vybírejte přilbu tak, aby vám daná velikost seděla správně. To znamená, že musí sedět příjemně (pevně, ale komfortně), musí být oporou pro co největší plochu hlavy. Pokud je přilba příliš velká, bude se na hlavě hýbat, pokud je přilba příliš malá bude nekomfortní a tlačit.

Nasadte si přilbu na hlavu, nejprve zatřepejte hlavou doprava a doleva, dozadu a dopředu. Chyťte přilbu do rukou a zkuste s ní pootočit. Pokud se přilba v jakémkoliv směru na hlavě lehce hýbe, znamená to, že je přilba příliš velká. Pokud vám až bolestivě tahá kůži nebo způsobuje nepříjemné otlačeniny, tak je malá.

Velikost je správná, když na obličej přirozeně sedí a při tom se na hlavě nehýbe.

Přilba by Vám měla být prodána v autorizované prodejně a její výběr a vyzkoušení doporučujeme řešit přes autorizované prodejce.

Údržba:

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti výrobku, je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanoveným pokynům.

- Při čištění je doporučeno používat mýdlovou vlažnou vodou, případně s nízkou koncentrací saponátu a jemnou tkaninu.
 - Přímý kontakt s kapalinou obsahující organická rozpouštědla nebo alkoholy (postřikem nebo ponořením), by mohl snížit mechanickou odolnost skořepiny nebo poleptání ochranného filmu.
 - K dezinfekci vnitřního polstrování je možné použít běžně prodávané dezinfekční prostředky.
 - Potní pásek se čistí vhodným, běžně prodávaným dezinfekčním a čistícím přípravkem.
 - Zabraňte styku dezinfekčních a čistících přípravků s ostatními částmi přilby.
- Vložky jsou plně vyměnitelné, omyvatelné a nahraditelné. Pro očištění je možné zvolit pouze ruční mytí. Pokud jsou vložky mokré, po dešti, či propocené, vždy vložky sušte ve stínu.

Skladování:

- Skladujeme v suchém a čistém prostředí při teplotách 5 až 40°C.
- Skladujeme ve tmě nebo alespoň tak, aby přilba nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.
- Doporučujeme používat původní obal přilby, který je vhodný pro přepravu i ochranu proti odření.

System zapínání:

Po nasazení na hlavu zkontrolujte, zda přilba dostatečně přiléhá a zároveň netlačí – viz odstavec „správný výběr“ výše. Používání nezajištěné přilby není dovoleno.

Řemínek s „D“ kroužky:

Upevněte řemínek protáhnutím řemínku přes oba „D“ kroužky. Utáhněte ho tak, abyste se cítili komfortně pro vaše bezpečí a pohodlí. Po utáhnutí řemínku pozvedněte přilbu a ujistěte se, že vám sedí dobře na hlavě a řemínek dobře drží. Abyste přilbu mohli sundat, zatáhněte za řemínek směrem ven. Tím uvolníte „D“ kroužky. Poté rotačním pohybem směrem dopředu sundáte přilbu z vaší hlavy.

Řemínek se sponou:

Délku upevňovacího řemínku lze nastavit pomocí spon. Řemínek upevněte pomocí zabezpečovací spony. Pro otevření zámku spony posuňte tlačítko z polohy CLOSE (uzamčeno) do polohy OPEN (otevřeno).

Řemínek s ráčnou (přezkou):

Délku upevňovacího řemínku lze nastavit pomocí ráčny. Řemínek vtlačení do ráčny a jejím posunem. Pro otevření zámku ráčny zmáčkněte tlačítko ráčny a proveďte úpravu či odepnutí posunem ráčny po řemínku.

Ventilační efekt:

Pro zvýšení ventilačního efektu uvnitř přilby a pro zamezení zamlžování ochranného štítu lze využít ventilační otvory, které lze otevřít posunutím posuvných ovladačů. Přilbu je zakázáno jakkoliv upravovat. Pouze přilba v originálním stavu může zaručit bezpečnost při používání.

Ochranný štít:

V případě že je přilba vybavena ochranným štítem nebo sluneční clonou zabraňte poškrábání ochranného štítu a clony. Před jízdou vždy ochranný štít důkladně očistěte pomocí speciálních neagresivních čisticích prostředků na průhledné plastické části. Přilbu je zakázáno používat s poškrábaným, znečištěným či jinak poškozeným ochranným štítem. Na ochranný štít nenalepujte žádné samolepky či jiné etikety a předměty, které mohou omezovat výhled či měnit barevné spektrum výhledu. Ochranný štít lze vyměnit za jiný. Ochranný štít vyměňujte pouze za shodný typ se stávajícím.

Ochranný kšilt:

U modelů přileb, které neobsahují ochranný štít, ale jen ochranný kšilt, je nutné používat správné ochranné brýle. Brýle musí přesně zapadat do skořepiny přilby, proto je nutné tyto brýle vybírat vždy s nasazenou přilbou na hlavě.